



SKARBNICA NARODOWA

Instrukcja bezpiecznego użytkowania zegarków

1. Informacje ogólne

Niniejsza instrukcja zawiera podstawowe zasady dotyczące bezpiecznego korzystania z zegarków, w tym również zegarków zasilanych bateriami lub akumulatorami.

Wszystkie oferowane przez Producenta produkty zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi standardami bezpieczeństwa. Jednak nieprawidłowe użytkowanie może prowadzić do uszkodzenia zegarka lub – w wyjątkowych przypadkach – do zagrożeń dla użytkownika.

2. Ostrzeżenia związane z użytkowaniem

2.1. Małe dzieci i drobne elementy

- » Zegarki i ich elementy nie są przeznaczone do zabawy.
- » Niektóre części (np. dekiel, zapięcie, korona, przyciski, baterie) mogą stanowić ryzyko zadławienia w przypadku połknięcia.
- » Zaleca się przechowywanie zegarków poza zasięgiem dzieci poniżej 3. roku życia.

2.2. Uszkodzenia mechaniczne

- » Zegarek, który uległ uszkodzeniu (np. pęknięte szkło, rozszczelniona koperta, poluzowane zapięcie), może posiadać ostre lub niestabilne elementy.
- » W takim przypadku zaleca się natychmiastowe zaprzestanie użytkowania produktu oraz jego bezpieczne przechowywanie.
- » Zegarek należy chronić przed uderzeniami, upadkami i silnymi wstrząsami. Może to doprowadzić do uszkodzenia mechanizmu, szkła lub obudowy.

2.3. Ryzyko reakcji alergicznych

- » Zegarki wykonane są z materiałów powszechnie uznanych za bezpieczne, jednak w rzadkich przypadkach mogą wystąpić reakcje alergiczne.
- » Przed pierwszym użyciem zaleca się zapoznanie się z informacją o zastosowanych materiałach (np. nikiel, guma, skóra).
- » W razie objawów uczulenia należy przerwać użytkowanie i skonsultować się z lekarzem lub specjalistą.

3. Zalecenia dotyczące przechowywania

- » Zegarek należy chronić przed skrajnymi temperaturami, promieniowaniem UV, intensywną wilgocą oraz nagłymi zmianami temperatury (szokiem termicznym). Nie należy pozostawiać zegarka w miejscach takich jak sauna, rozgrzany samochód czy zamrażarka.